

RPR – Wterm, s.r.o.

Bukovecká 1202,
Jablunkov

IČ: 25832646

www.wterm.cz // info@wterm.cz

kontaktní tel.: 00420 558358079



TOPNÁ VLOŽKA

T 3 (75)

Wterm[®]
ENERGY
OHŘÍVAČE VODY



TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ	Jmenovitý příkon	Napětí	Hmotnost	 
GBRT	3000W	230V~	0,7 kg	

NÁVOD NA OBSLUHU TOPNÉHO TĚLESA

1. Účel použití.

- Topná vložka je určena pouze k ohřívání vody v zásobníkových ohříváčích vody.
- Topná vložka je určena k provozu pod napětím 230V~ 50Hz.
- Topná vložka může pracovat v zařízeních chráněných hořčíkovou anodou.

2. Instalace.

Instalaci topné vložky smí provádět pouze kvalifikovaný instalatér při dodržení pravidel ochrany proti úrazu elektrickým proudem. Výrobce a distributor neodpovídá za poškození způsobené nesprávnou montáží.

- Vypustit vodu z ohříváče.
- Odšroubovat záslepku otvoru, do kterého bude našroubována topná vložka.
- Zašroubovat topnou vložku (závit G 6/4").
- Naplnit zásobník, ohříváč vodou.
- Aby nedošlo ke korozi příruby, je nutné po montáži topné vložky a naplnění zásobníku odvodušnit šroubení vložky, tzn. mírně povolit topnou vložku, aby ze šroubení, do kterého je namontovaná, unikl vzduch.
- Zkontrolujte těsnost závitového spojení a v případě potřeby dotáhnout topnou vložku.
- Topnou vložku zapojit do zásuvky s ochranným kolíkem, který zaručuje základní ochranu proti úrazu elektrickým proudem.
- Zapojte pouze do zásuvky s proudovou zatížitelností min. 10A.**

3. Provoz.

- Topná vložka má vestavěnu teplotní pojistku, která chrání topné těleso před přepálením při teplotě 90°C. V případě aktivace teplotní pojistky (topné těleso přestane hřát) je nutné odpojit topnou vložku od napájení a zjistit příčinu aktivace teplotní pojistky. Šroubovákem vypáčit otočný knoflík regulace teploty a sundat jej. Pod ním se vedle osy termostatu nachází tlačítko, které je potřeba zatlačit tenkým šroubovákem zpět do pracovní polohy. Nasadit zpět otočný knoflík regulace teploty. Zapojit topnou vložku zpět do elektrického obvodu.
- Topná vložka GBRT má vestavěn termostat s teplotním rozsahem 5 - 75°C. Pro udržení maximální životnosti termostatu je třeba jej nastavit na střední hodnoty jeho rozpětí.

4. Nesprávné používání.

- Je zakázáno používat topnou vložku v nádržích z nerez oceli.
- Nezapínejte napájení, dokud není topné těleso vložky ponořeno ve vodě.
- Nečistěte topné těleso a celou vložku ostrými předměty.
- Je zakázáno opravovat topnou vložku vlastními silami.
- Neponořujte topné těleso vložky do jiné tekutiny než ta, pro kterou bylo vyvinuto.
- Topné těleso vložky nesmí pracovat na vzduchu.
- Topná vložka se nesmí montovat v zařízeních s jiným, alternativním, zdrojem tepla, který může způsobit překročení teploty ohřívání vody nad maximální provozní teplotu termostatu vložky.
- V případě využívání jiného zdroje tepla (např. kotel na tuhá paliva) zkontrolujte po skončení sezóny správnost funkce topné vložky. V případě vadné funkce postupujte dle návodu v bodě 3a.

5. Recyklace.



Vedle umístěný symbol znamená, že použité elektrická a elektronická zařízení se nesmí vyhazovat s jiným odpadem. Tyto výrobky je třeba odevzdat v určené sběrně odpadu, kde budou zpracovány. Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení pomůže ochránit životní prostředí a brání jejich negativnímu vlivu na lidské zdraví.